HDMI Port Lock
User Guide
HDMI 포트락 사용 설명서



SMARTKEEPER
ESSENTIAL

HDMI Port Lock

This is a physical cybersecurity product thath prevents unauthorized access to an unused HDMI port. You can easily insert the product bay hand.
사용하지 않는 HDMI 포트를 물리적으로 차단하여 비인가된 기기의 접속을 방지하는 물리보안 제품.
손으로 쉽게 설치가 가능합니다.

사용환경
Environment
HDMI Port



Specification 제원

HDMI 포트락 HDMI Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 13.9 x 4.5 x 6.0mm (0.55 x 0.18 x 0.28in) Weight : 0.3g (0.01oz)

Installation A - by Hand
설치 방법 A - **손으로**



①
Insert the port lock by hand - taking note of proper alignment.
포트 모양에 맞추어 포트락을 손으로 삽입합니다.



②
Installation is complete.
설치 완료

⚠ Please Note
- HDMI Port Lock is designed to work with ports that follow industrial standards. Some ports in the marketplace may do not follow industry standards perfectly. If an HDMI Port Lock is hard to insert, forcing it may cause damage to the port.
- HDMI 포트락은 표준 규격을 따라 제작되지만, 간혹 제조사별로 포트의 규격이 표준보다 작을 수 있습니다. 포트락이 삽입되지 않는 경우, 억지로 삽입하지 마십시오. 포트 파손의 원인이 될 수 있습니다.

Installation B - by Key
설치 방법 B - **키를 이용하여 삽입**



①
When in **Insert mode**, the key can be inserted into the port lock.
Once the port lock has been properly aligned with the open port, press the key forward to install the port lock.
포트락의 하단 키 슬롯에 **삽입 모드**의 미니용 키를 삽입하고, 키에 꽂힌 포트락을 HDMI 포트에 삽입합니다.



⚠ Please Note
- Using the key for installation is helpful when space is limited.
- 손으로 설치하기에 너무 좁은 환경에서는, 키에 결합하여 설치하는 것이 더 편리할 수 있습니다.



②
When the port lock is fully inserted into the port, pull the key back and out to release it from the lock.
포트락이 완전히 포트에 설치되면, 키를 뒤로 당겨 포트락에서 키를 분리합니다.

Uninstall (Removal)
해제 방법

⚠ Please Note
- Keys and locks are matched by color. Slide the button forward to change to **Insert Mode**.
- 동일한 색의 키를 준비. 키의 버튼을 밀어 **삽입 모드**로 변경합니다.

Desktop **Laptop**





①
Insert the key into the key slot - which is located above the **SMARTKEEPER** mark.
포트락의 **SMARTKEEPER** 마크 상단 키 슬롯에 키를 끝까지 삽입합니다.



②
Slide the button backward to engage the port lock for removal. Once engaged, the lock can be pulled out.
삽입된 상태에서, 키의 버튼을 아래로 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 당겨 포트에서 포트락을 분리합니다.

③
Slide the button forward to release the lock from the key.
키의 버튼을 위로 밀어올려 포트락을 키에서 분리합니다.

Lock Key Mini
미니용 키



Compatible Products with **Lock Key Mini** · 미니용 키 전용 제품

USB-B 포트락 **USB-B Port Lock**	Mini USB-B 포트락 **Mini USB-B Port Lock**	Micro USB-B 포트락 **Micro USB-B Port Lock**	USB-C 포트락 **USB-C Port Lock**	RJ11 포트락 **RJ11 Port Lock**
Display 포트락 **DisplayPort Lock**	Mini Display 포트락 **Mini DisplayPort Lock**	HDMI 포트락 **HDMI Port Lock**	SD 포트락 **SD Port Lock**	CF 포트락 **CF Port Lock**

How to use the **Lock Key Mini**
베이직 키 사용 방법



①
Insert Mode 삽입 모드
Open the cover cap, Flip the body 180 degrees, and close the cover. Slide the button forward and insert /release the key into the lock.
커버 캡을 올려 바디를 180도 돌리고
버튼을 위로 올려 키를 락에 삽입 또는 해제합니다.

②
Retrieval Mode 견인 모드
Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.
버튼을 아래로 내리고 키를 뒤로 당겨 락을
포트에서 분리합니다.

③
Storage Mode 비사용 모드
(When don't use) To protect the key header, Flip the body 180 degrees and close the cover cap.
(사용하지 않을 때는) 바디를 180도 돌리고 커버 캡을
닫아 키 헤더를 보호합니다.

⚠ Precautions · 주의사항
- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing port lock.
- For small products, installation by key is preferred.
- The key and locks are matched by color.
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해주세요.
- 일부 제품은 키에 포트락을 꽂아 설치하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
- 락 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.

SMARTKEEPER ESSENTIAL® Line-up

Lock Key Basic Line-up — **베이직 키** 전용 라인업

USB Port Lock	USB 포트락
USB Cable Lock	USB 케이블락
Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스 락
Lockable Flash Drive	USB 메모리락
Smart Data Blocker	USB 충전젠더락
RJ45 Port Lock	랜포트락
LAN Cable Lock 2	랜케이블락 2
Secure LAN Cable Coupler	랜케이블 보안 커플러
Network Module Lock 4/8/12P	네트워크모듈락 4/8/12P
Serial Port Lock	시리얼 포트락
DVI Port Lock	DVI 포트락
Parallel Port Lock	패러럴 포트락

Lock Key Mini Line-up — **미니용 키** 전용 라인업

USB-B Port Lock	USB-B 포트락
Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
USB-C Port Lock	USB-C 포트락
SD Port Lock	SD 포트락
CF Port Lock	CF 포트락
RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
HDMI Port Lock	HDMI 포트락
DisplayPort Lock	Display 포트락
Mini DisplayPort Lock	Mini Display 포트락

No Key Required — **키 불필요 제품**

USB Closing Lock	USB 폐쇄락
LAN Cable Grip	랜케이블 이탈방지장치
Power Cord Lock	전원 케이블락
Power Extension Cord Lock	전원 연장 케이블락
PC Lock (Combination)	PC락 (다이얼)
Laptop Lock (Combination)	노트북락 (다이얼)
Laptop Lock Plus (Combination)	노트북락 플러스 (다이얼)
SMARTKEEPER Multi Hub	스마트키퍼 멀티 허브
Laptop DOCK & LOCK	노트북락 플러스 허브 세트
Mouse Holder	마우스 홀더
RJ45 Dust Cover	RJ45 먼지마개

All in One Security Pack — **올인원 물리보안 팩**

PC Port Secure Pack	PC 포트 보안팩
Server Port Secure Pack	서버 포트 보안팩

Lock Key — **락키**

Lock Key Basic	베이직 키
Lock Key Mini	미니용 키

www.smartkeeperessential.kr
Made in Korea